

Dräger Alcotest® 6000 Ademalcoholmeetinstrument

De Dräger Alcotest® 6000 biedt de professionele gebruiker een snelle en nauwkeurige analyse van een ademalcoholmeting. De meettechnologie van dit handzame en gebruiksvriendelijke meetinstrument heeft zich in de praktijk bewezen, met wereldwijd meer dan 1.000.000 verkochte apparaten.



Voordelen

Snel en eenvoudig ademalcohol testen

Het apparaat is binnen enkele seconden klaar voor gebruik. Dit betekent dat u op elk moment een (actieve) test bij een persoon kunt uitvoeren. Het is ook mogelijk om alcohol in de omgevingslucht te meten (passief), in dat geval is geen mondstuk nodig.

Alle functies die voor een meting vereist zijn, worden via de handige blauwe OK-toets geactiveerd, terwijl de twee menu-toetsen voor de navigatie worden gebruikt.

Veelzijdig en robuust

De bewezen elektrochemische DrägerSensor in de Alcotest 6000 kenmerkt zich door zijn zeer snelle reactietijden en een lange service interval. Het apparaat is extreem nauwkeurig en betrouwbaar. De analyse is zelfs bij temperaturen van -5 tot +50 °C betrouwbaar. Ook bij een hoog alcoholgehalte levert de sensor een snel en betrouwbaar resultaat, zowel bij actieve als passieve metingen.

Hoog bedieningscomfort

De omgang met personen die onder invloed zijn, vereist een hoge mate van concentratie. De intuïtieve bediening van het apparaat is een belangrijk aspect voor het gebruiksgemak en soepel verlopende alcoholmetingen.

Alle meetfuncties kunnen via slechts één knop worden bediend om de test nog makkelijker uit te kunnen voeren. De duidelijke tekstmeldingen op het grote verlichte display loodsen u feilloos door de alcoholmeting. Een LED en akoestische signalering ondersteunen de weergave op het display en geven het einde van een meting aan. De twee menu-toetsen worden gebruikt voor navigatie door het menu. Zo kunt u hiermee bijvoorbeeld de laatste resultaten bekijken.

Eenvoudig en hygiënisch: het slide'n'click mondstuk

Het geavanceerde productontwerp voldoet aan alle vereisten voor een snel, eenvoudig en hygiënisch uitvoeren van de ademalcoholtest: de vorm van het slide'n'click mondstuk waarborgt een intuïtief correct plaatsen, zelfs in het donker. Na het verwisselen van het mondstuk is de Alcotest 6000 direct klaar voor gebruik. Verder is het apparaat ontworpen om alle pogingen tot manipulatie consequent op te merken: de luchtuitlaat kan niet worden afgesloten, waardoor pogingen om het apparaat tijdens een ademtest te manipuleren worden voorkomen.

Dankzij een afstandhouder op het mondstuk komen de lippen van de testpersoon niet in aanraking met de behuizing van het testapparaat. Ook kan de afstandhouder worden gebruikt om het mondstuk te verwijderen. Optioneel zijn mondstukken met terugslagklep verkrijgbaar.

Voordelen

De Alcotest Hygiene Plus

Hygiëne is een steeds belangrijker onderdeel van ons dagelijks leven. Dräger Alcotest ademdetectieapparatuur maakt gebruik van niet-invasieve meettechnologieën met een hoge mate van hygiëne - zowel voor de gebruiker als voor de proefpersoon - dankzij de volgende kenmerken:

- Tijdens het testen wordt de uitgeademde lucht langs het apparaat geleid in plaats van door het apparaat.
- Er is een hoek van 90° tussen de gebruiker en de proefpersoon tijdens het testen.
- Wegwerp mondstuk is individueel verpakt
- Voordelen van de slide'n'click mondstukken:
 - veilige, hygiënische afstand tussen gebruiker en proefpersoon
 - afstandhouder voorkomt direct contact tussen de lippen en het apparaat
 - mondstuk is gemakkelijk te verwijderen
 - mondstuk met terugslagklep: de terugslagklep voorkomt het inademen van lucht via het mondstuk

Innovatie die voortbouwt op traditie

Met meer dan 65 jaar ervaring is Dräger de wereldwijde marktleider op het gebied van ademalcoholmeting. In veel landen maakt de politie gebruik van apparatuur uit de Alcotest productserie voor dagelijkse verkeerscontroles. De Alcotest 5000 is 'Made in Germany' en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Het maakt gebruik van dezelfde professionele EC-sensortechnologie, voor nauwkeurige testprestaties en betrouwbare resultaten.

Toebehoren



Mondstukken (slide'n'click)

Mondstukken in verpakkingen van 100, 250 en 1.000 stuks, met en zonder terugslagklep



Beschermhoes

De hoes biedt extra bescherming. Het apparaat kan bediend worden terwijl de hoes is aangebracht, het display blijft altijd zichtbaar.



Dräger Mobile Printer BT

De Dräger Mobile Printer BT maakt draadloos afdrucken vanaf elk compatibel Dräger-testapparaat binnen een straal van 15 meter mogelijk. U bevestigt de kleine, lichtgewicht mobiele printer met een clip aan uw riem. De OK-toets om het apparaat in- en uit te schakelen en de papierinvoerknop zorgen voor gebruiksgemak. Verlichte pictogrammen geven informatie over de status van het apparaat.

Verwante producten

D-11938-2016



Dräger Alcotest® 6820

De handhaving van rijden onder invloed is een onvoorspelbare en stressvolle taak. Dräger heeft de Alcotest® 6820 specifiek ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de rechtshandhaving. Het handmeetinstrument is eenvoudig te gebruiken en biedt snelle en betrouwbare resultaten in moeilijke situaties waarin elke seconde telt.

D-42702-2015



Dräger DrugCheck® 3000

Met de Dräger DrugCheck® 3000 weet u binnen enkele minuten of een persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus overal inzetbaar.

D-54720-2012



Dräger DrugTest 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de Dräger DrugTest 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna automatisch analyseren – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.

Technische gegevens

Meetprincipe	Elektrochemische DrägerSensor in 1/4"-techniek, specifiek voor alcohol
Meetbereik	0 tot 2,5 mg/l; displaymelding bij overschrijding van de meetbereikgrenzen
Monstername	Standaard: automatische monstername bij het bereiken van het minimale uitademvolume resp. de vooraf ingestelde ademduur; passieve monstername zonder mondstuk of handmatig starten van de monstername zijn mogelijk
Gebruiksgereedheid	Ca. 2 s na inschaken
Weergave van de meetresultaten	Na ca. 3 s (bij 0 mg/l, kamertemperatuur)
Bedrijfstemperatuur	-5 tot +50 °C
Luchtvochtigheid	10 tot 100 % r.v. (niet-condenserend en in de bedrijfsmodus)
Omgevingsdruk	600 tot 1.300 hPa
Display	Grafisch LCD-display met achtergrondverlichting; 32 x 22 mm (128 x 64 pixels)
LED	2-kleurig, ter ondersteuning van de weergave van de resultaten en waarschuwingmeldingen
Akoestische signalering	Verskillende signaaltonen ter ondersteuning van meldingen en waarschuwingen op het display
Datalogger	Opslag van de laatste 500 testen met testnummers
Voeding	1 x CR123A-batterij, weergave van de laadtoestand op het display. Met één batterij kunnen ca. 1.500 ademtesten worden uitgevoerd.
Mondstukadapter	Verbeterde slide'n'click mondstukbevestiging; voor links- of rechtshandig gebruik
Mondstuk	Hygiënisch, afzonderlijk verpakt, met manipulatiebestendige niet-afsluitbare luchtuittlaat, mondstukverwijderaar en afstandhouder tussen de mond en de behuizing van het testapparaat
Bedieningsconcept	Meetfuncties kunnen met slechts één toets worden uitgevoerd; navigatie door het menu via twee menu-toetsen
Kalibratie	Natgas- of drooggaskalibratie
Behuizing	Schokbestendig ABS/PC
Afmetingen (b x h x d) / gewicht	Ca. 50/60 x 141 x 31 mm / ca. 150 g, incl. batterij
Instrumentconfiguratie	Configuratie van de instrumentinstellingen direct via het menu (PIN vereist); extra PC software niet noodzakelijk
Vibratie- en schokbestendigheid	EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64
CE-markering	CE-conform
Normen	EN 15964, NHTSA, FDA conformiteit, afhankelijk van de configuratie
Interne klok	Waarschuwing of uitschakeling na afloop van het kalibratie-interval (afhankelijk van de configuratie)
Beschermingsklasse	IP54
Bluetooth® (optioneel)	Voor communicatie met de Dräger Mobile Printer BT

Bestelinformatie

Dräger Alcotest® 6000 – Configurator	37 06 320
Dräger Alcotest® 6000 – Standaard	37 06 961
Mondstuk (slide'n'click) – verpakking met 100 stuks	68 10 690
Mondstuk (slide'n'click) – verpakking met 250 stuks	68 10 825
Mondstuk (slide'n'click) – verpakking met 1.000 stuks	68 10 830
Mondstuk met terugslagklep – verpakking met 100 stuks	68 11 055

Bestelinformatie

Mondstuk met terugslagklep – verpakking met 250 stuks	68 11 060
Mondstuk met terugslagklep – verpakking met 1.000 stuks	68 11 065
Beschermhoes, zwart	83 24 999
Beschermhoes, geel	83 27 811
Batterij, CR123A	45 43 808
Dräger Mobile Printer BT	37 00 421

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

